

Manual de uso de prensa de tazas de 5 estaciones

La prensa de tazas de 5 estaciones de Alvarez Digital permite personalizar distintos productos incluyendo tazas y tarros.

Encendido

Colocar todos los switch en posición de apagado

Conectar el cable de alimentación al contacto de la corriente

Colocar el switch en posición de encendido en la o las estaciones que se van a estar usando.

Configuración parámetros

Dependiendo del material a trabajar se requiere establecer el tiempo y temperatura indicados por el fabricante

Usar el botón de acción para empezar la configuración de temperatura y usar las flechas para aumentarla o disminuirla y presionarlo nuevamente para establecer el tiempo. La temperatura se encuentra en grados Centígrados.

Usar la perilla de presión para ajustarla a la indicada para el material.

Cada estación permite la configuración de parámetros de manera independiente.

Uso

Colocar el material preparado en la estación, anclar la palanca de la resistencia y presionar el botón de inicio para empezar el ciclo, el contador empezara a bajar y al llegar a cero sonara una alarma, en ese momento hay que volver a presionar el botón de inicio para detener la alarma, después es necesario desanclar la palanca y sacar el material que ya está listo.

Observaciones

El equipo requiere conectarse a 110v AC con tierra física y se recomienda tener una instalación con cableado independiente.