

Manual de uso de prensa combo

La prensa combo de Alvarez Digital le permitirán personalizar diferentes productos desde textiles hasta cerámica y láminas de aluminio

Encendido

Colocar el switch en posición de apagado

Conectar el cable de alimentación al contacto de la corriente

Colocar el switch en posición de encendido

Configuración parámetros

Dependiendo del material a trabajar se requiere establecer el tiempo y temperatura indicados por el fabricante

Usar el botón de acción para empezar la configuración de temperatura y usar las flechas para aumentarla o disminuirla y presionarlo nuevamente para establecer el tiempo. La temperatura se encuentra en grados Centígrados.

Usar la perilla de presión para ajustarla a la indicada para el material.

Uso

Colocar el material preparado en la prensa, anclar la resistencia y presionar el botón rojo del timer para empezar el ciclo, el contador empezara a bajar y al llegar a cero sonara una alarma indicando que el material ya está listo, presionar de nuevo el botón rojo para detener la alarma y remover el material ya personalizado.

Cambio de resistencias

La prensa como tiene 6 resistencias diferentes y se puede utilizar 1 a la vez.

Cuando se quiera cambiar de resistencia, primero hay que desenchufar el cable de la resistencia anterior, colocar la resistencia nueva en su lugar y enchufar el cable su cable. Además hay que cambiar la base de ser necesario.

Observaciones

El equipo requiere conectarse a 110v AC con tierra física y se recomienda tener una instalación con cableado independiente.