

Manual de uso de prensas Alvarez Digital

Las prensas de Alvarez Digital le permitirán personalizar diferentes productos desde textiles hasta cerámica y láminas de aluminio*

Encendido

Colocar el switch en posición de apagado

Conectar el cable de alimentación al contacto de la corriente

Colocar el switch en posición de encendido

Configuración parámetros

Dependiendo del material a trabajar se requiere establecer el tiempo y temperatura indicados por el fabricante

Usar el botón de acción para empezar la configuración de temperatura y usar las flechas para aumentarla o disminuirla y presionarlo nuevamente para establecer el tiempo. La temperatura se encuentra en grados Centígrados.

Usar la perilla de presión para ajustarla a la indicada para el material.

Uso

Colocar el material preparado en la prensa y anclar la resistencia para empezar el ciclo, el contador empezara a bajar y al llegar a cero sonara una alarma indicando que el material ya está listo.

Observaciones

El equipo requiere conectarse a 110v AC con tierra física y se recomienda tener una instalación con cableado independiente.

*El material a usar debe estar preparado para el tipo de técnica a utilizar ej. Sublimación.