

Manual de uso de prensa plana 80 x 100

Esta prensa le permitirá personalizar diferentes productos planos preparados como textiles o láminas de aluminio.

Encendido

Colocar el switch en posición de encendido

Configuración parámetros

Dependiendo del material a trabajar se requiere establecer el tiempo y temperatura indicados por el fabricante

Usar el botón de acción para empezar la configuración de temperatura y usar las flechas para aumentarla o disminuirla y presionarlo nuevamente para establecer el tiempo. La temperatura se encuentra en grados Centígrados.

Usar la perilla de presión para ajustarla a la indicada para el material.

Uso

Colocar el material preparado en la prensa y anclar la resistencia para empezar el ciclo, el contador empezara a bajar y al llegar a cero sonara una alarma indicando que el material ya está listo.

Observaciones

El equipo requiere conectarse a 220v AC con tierra física y se recomienda tener una instalación con cableado independiente.